

**TROUSSE MAKE-UP UNICORNO WONDER COMPANY**  
**MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE**

**New Idea S.r.l.**

**Sede:** Corso Marengo, 6/8 – 15067 – Novi Ligure (AL)  
P.IVA 01947980064 – Tel. +39-335224535 – e-mail Info@newideasrl.it

Versione 0 – Data ultima versione del manuale 13-02-2023

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta **New Idea S.r.l.**. La ditta **New Idea S.r.l.** dichiara che le informazioni contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche del gioco cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo documento è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso la sede della ditta **New Idea S.r.l.** la quale non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

- **ATTENZIONE:** la trousse NON è destinata a bambini di età inferiore a 36 mesi. L'uso del gioco non è consentito a bambini di età inferiore a 36 mesi neppure con supervisione da parte di un adulto.
- **ATTENZIONE:** il gioco può essere utilizzato da bambini oltre i 36 mesi di età solo se affiancati da un adulto che ne insegni il corretto utilizzo e che supervisioni ogni fase di gioco. L'adulto non dovrà mai allontanarsi dal bambino perché esistono rischi residui che derivano da un utilizzo scorretto del gioco.
- Non introdurre nella bocca e nel naso il gioco e le sue componenti. **Pericolo di soffocamento.**
- Non ingerire il prodotto.
- Controllate al ricevimento l'integrità del gioco. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione al fabbricante prima di procedere alle operazioni successive.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e non sottoporre il gioco a fiamme libere.
- Conservare il gioco in un luogo asciutto e pulito, al riparo da umidità, lontano da fonti di calore ed agenti atmosferici.
- Eseguite le operazioni di verifica e pulizia del gioco attenendovi scrupolosamente alle modalità descritte nel presente manuale.
- Evitare che il gioco entri in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive.

**Dichiarazione di conformità:** il gioco è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

**Rischi Residui:** in fase di progettazione e produzione del gioco, il fabbricante ha eseguito un'analisi dei rischi approfondita. Dall'analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi utente debba utilizzare e conservare il gioco, abbia preventivamente letto il manuale.

**NOTE:**

- Al momento della consegna controllate lo stato del gioco e verificate che non vi sia traccia di urti, abrasioni e/o traccia di sporco, muffe, etc. che potrebbero essere state causate da trasporto e/o conservazione mal effettuata. In caso, datene comunicazione alla ditta produttrice.
- Prima di metter a disposizione del bambino il gioco, è necessario che una persona adulta ne controlli lo stato per verificarne l'integrità. Nel caso si constatazioni danni o alterazioni è severamente vietato consegnare il gioco al bambino.
- Affinché il gioco non si trasformi in un accumulo di sporcizia e batteri, è necessario conservarlo correttamente secondo le istruzioni descritte in questo manuale al paragrafo "**Pulizia e manutenzione**".

**Descrizione del gioco e destinazione d'uso:**

Trousse contenente diversi prodotti per il make-up progettata e realizzata affinché i bambini possano divertirsi truccandosi il viso e decorandosi le unghie.

Il giocattolo è costituito da un contenitore a 3 piani più il coperchio apribili a ventaglio, che rappresenta la testa di un unicorno colorato. In esso sono contenuti: fard, ombretti, lucida labbra, smalto per unghie, rossetto.

Il prodotto è disponibile in una variante unica. È confezionato singolarmente all'interno di una vaschetta sagomata in plastica, a sua volta riposta in una scatola di cartoncino con manico in plastica, tipo valigetta.

Nessuna delle componenti del gioco è commestibile.

**Dati tecnici**

- **Dimensioni d'ingombro (mm):** 295 x 315 x 65
- **Peso (gr):** 388
- **Materiali trousse:** esterno in polistirene (PS); interno in polietilene tereftalato (PET)

- **Composizione dei trucchi:**

- **Ombretto, blush, fard:** Talc, Mica, Magnesium Stearate, Ethylhexyl palmitate, Zea Mays (Corn) Starch, Polybutene, Phenoxyethanol, parfum (strawberry), Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin, Panthenol.  
May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Ariabel Red Carmine (CI 75470), Yellow 5 (CI 19140), Blue 1 (CI 42090), Ultramarine Blue (CI 77007), Yellow Iron Oxide (CI 77491), Red Iron Oxide (CI 77492), Black Iron Oxide (CI 77499).
- **Lucida labbra:** Polybutene, Ethylhexyl Palmitate, Tridecyl Trimellitate, Candelilla Cera, Cera Alba, Cera Microcristallina, Isopropyl Palmitate, Phenoxyethanol, Mica, parfum (strawberry).  
May Contain: Red 27 (CI 45410), Red 28 (CI 45410), Yellow 5 (CI 19140), Blue 1 (CI 42090).
- **Rossetto:** Ricinus Communis Seed Oil, Ethylhexyl Palmitate, Candelilla Cera, Polybutene, Cera Alba, Tridecyl Trimellitate, Isopropyl Palmitate, Copernicia Cerifera Cera, Phenoxyethanol, parfum (strawberry).  
May Contain: Titanium Dioxide (CI 77891), Red 27 (CI 45410), Red 28 (CI 45410), Yellow 5 (CI 19140), Blue 1 (CI 42090), Yellow Iron Oxide (CI 77491), Red Iron Oxide (CI 77492), Black Iron Oxide (CI 77499).
- **Smalto per unghie:** Aqua, Polyvinyl Alcohol, Mica, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Sorbitan Sesquioleate, Carbomer, parfum (strawberry), Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol.  
May Contain: Red 7 (CI 16255), Yellow 5 (CI 19140), Blue 1 (CI 42090).
- **Ombretto glitter:** Polybutene, Ethylhexyl Palmitate, Tridecyl Trimellitate, Candelilla Cera, Cera Microcristallina, Cera Alba, Isopropyl Palmitate, Polyethylene terephthalate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.  
May Contain: CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 16035, CI 77007, CI 77742, CI 77499.
- **Glitter:** Polyethylene terephthalate.  
May Contain: CI 77891, CI 45410, CI 19140, CI 42090, CI 77491, CI 77492, CI 16035, CI 77007, CI 77742, CI 77499.

**Uso:**



**Prima di utilizzare in una qualsiasi forma il gioco è necessario che l'adulto incaricato alla supervisione del/i bambino/i a cui è destinato, abbia letto l'intero manuale e ne abbia compreso le indicazioni.**

**L'adulto che supervisiona il bambino deve insegnargli il corretto utilizzo del gioco. I bambini sono soggetti incapaci di comprendere appieno i rischi derivanti da un errato utilizzo di un prodotto.**

**Il gioco va utilizzato dal bambino sempre sotto la sorveglianza diretta di un adulto. L'adulto non dovrà mai allontanarsi dal bambino durante l'attività ludica. Dovrà rimanere ad una distanza tale per cui possa intervenire immediatamente in caso di necessità.**

**Il gioco è utilizzabile da bambini a partire dai 3 anni di età.**

**Il gioco non può essere utilizzato da bambini con età inferiore a 36 mesi.**



**Non portare per alcuna ragione il gioco alla bocca e/o al naso, pericolo di soffocamento!**

**Non ingerire il prodotto.**

Aprire il coperchio della trousse facendolo ruotare in senso orario/antiorario. Allo stesso modo, è possibile aprire anche gli altri scomparti della trousse. I trucchi sono pronti per essere applicati mediante gli appositi pennellini collocati negli scomparti della trousse.

- **Attenzione:** lo smalto per unghie è destinato ad essere applicato esclusivamente sulle unghie, non sulla pelle. Sarà sufficiente svitare il tappo dei flaconcini ed utilizzare il pennellino annesso.

#### **Rimozione del trucco:**

per rimuovere il trucco utilizzate un fazzoletto o un batuffolo di cotone, quindi lavate il viso con sapone o lozione detergente e acqua calda.

Per rimuovere lo smalto dalle unghie staccarlo dall'unghia non appena asciugato. Eventuali macchie possono essere rimosse strofinando olio per bambini sulla parte.

**NOTA:** il fabbricante non può essere ritenuto in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all'uso inappropriato del gioco, nonché dall'inosservanza anche parziale delle norme di sicurezza e procedure di intervento descritte nel documento.

#### **Consigli di prudenza:**

Si prega di testare una piccola area di pelle prima di procedere, solo gli ombretti possono essere utilizzati in area perioculare. Si raccomanda sempre la supervisione da parte di un adulto.

#### **Misure di primo soccorso**

- In caso di ingestione: chiamare un Centro Antiveleni, il pediatra o la guardia medica prima di correre al Pronto soccorso perché queste sostanze sono relativamente sicure e non hanno particolari tossicità.

#### **Pulizia e manutenzione**

Il gioco al termine di un utilizzo o quando ritenuto necessario può essere pulito con un panno umido non abrasivo, senza usare alcool o altri smacchianti.

#### **ATTENZIONE:**

- Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi o corrosivi.
- Non utilizzare raschietti o carte abrasive.

#### **Conservazione**

Quando non utilizzato, conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità. Quando si prevede un periodo lungo di inutilizzo si consiglia di riporlo ben chiuso all'interno di un contenitore protettivo (p.e. cassetto) per evitare il deposito di polvere e/o altra sporcizia.

#### **Smaltimento:**

Il materiale con cui è realizzato il gioco non richiede particolari procedure di smaltimento. Fate riferimento alle norme del Vostro Comune di residenza per lo smaltimento dei rifiuti in plastica per la trousse (polistirene PS parte esterna e polietilene tereftalato PET parte interna). Non disperdere il gioco nell'ambiente. La possibilità di riutilizzare alcune parti del gioco è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.



**NOTA:** il fabbricante non è in alcun modo responsabile di danni causati dal gioco se non utilizzato per gli usi e le modalità d'uso specificate nel presente manuale. La ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di alcun danno a persone o cose derivante dal recupero del gioco dopo il suo utilizzo.

#### **Garanzia**

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il gioco è impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di pulizia descritti alla sez. **Pulizia e manutenzione** ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al gioco da ditte diverse da quella produttrice determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del gioco o da cattiva od omessa pulizia, conservazione e manutenzione.

**I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:**

<b>1</b>	<i>La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).</i>
<b>2</b>	<i>La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.</i>
<b>3</b>	<i>Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo della garanzia.</i>
<b>4</b>	<i>Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.</i>
<b>5</b>	<i>Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e conservazione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.</i>
<b>6</b>	<i>La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.</i>
<b>7</b>	<i>Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.</i>
<b>8</b>	<i>Il prodotto o parte di quello difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all'acquirente.</i>
<b>9</b>	<i>La garanzia non copre danni al prodotto derivanti dall'usura e dipendenti dalla tipologia del materiale e dall'uso specifico.</i>
<b>10</b>	<i>Eventuali altri punti/correzioni sui precedenti</i>

**AVVISO.** Qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

<b>1</b>	<i>Tipologia</i>
<b>2</b>	<i>Data di acquisto (presentazione del documento d'acquisto)</i>
<b>3</b>	<i>Descrizione dettagliata del problema</i>